

## Voyants d'état du Gateway

Comportement des voyants	Signification	Solution
Voyant BLE éteint.	Est en mode de faible consommation.	Touchez les boutons tactiles encastrés.
Le voyant BLE clignote en bleu.	Le Gateway est prêt pour une connexion à l'application mobile EnviroMonitor.	Utilisez l'appli EnviroMonitor pour configurer le Gateway.
Le voyant BLE s'allume en bleu continu.	Le Gateway est connecté à l'appli EnviroMonitor.	
Le voyant de téléphonie mobile s'allume en jaune continu pendant 3 secondes après la mise sous tension.	Le Gateway exécute sa procédure de démarrage	
Le voyant de téléphonie mobile clignote en vert.	Le Gateway essaie de se connecter au réseau de téléphonie mobile et au site WeatherLink.com.	Attendez que le voyant passe au vert continu.
Le voyant de téléphonie mobile s'allume en vert continu.	Connexion établie avec le site WeatherLink.com.	
Le voyant de téléphonie mobile clignote en jaune.	Le Gateway essaie de se connecter au site WeatherLink.com mais la pile est faible.	Remplacez la pile.
Le voyant de téléphonie mobile s'allume en jaune continu.	Connexion établie avec le site WeatherLink.com mais la pile est faible.	Remplacez la pile.
Le voyant de téléphonie mobile clignote en rouge.	Le Gateway n'arrive pas à se connecter au réseau de téléphonie mobile ou au site WeatherLink.com.	Consultez le manuel.
Le voyant de téléphonie mobile s'allume en rouge continu.	Le Gateway n'a pas été configuré dans l'appli EnviroMonitor.	Utilisez l'appli EnviroMonitor pour configurer le Gateway. 7356.267FR A