

LEDs de Estado da Gateway

O Comportamento do LED	Indica	O que fazer
Nenhum LED de BLE (Bluetooth).	Está no modo de baixo consumo de energia.	Toque nos touch pads embutidos.
A LED do BLE está piscando em cor azul.	A Gateway está pronta para se conectar ao aplicativo EnviroMonitor.	Use o aplicativo EnviroMonitor para configurar a Gateway.
A LED do BLE está azul contínuo.	A Gateway está conectada ao aplicativo EnviroMonitor.	
LED Cell está encendido fixo em âmbar por 3 segundos durante el encendido.	A Gateway está ligando.	
O LED da Célula está verde intermitente.	A Gateway está tentando se ligar à rede de células e a WeatherLink.com.	Espera que o LED fique permanentemente verde.
O LED da Célula está permanentemente verde.	Ligado a WeatherLink.com.	
O LED da Célula está de cor âmbar intermitente.	A Gateway está tentando se ligar a WeatherLink.com, mas a bateria está fraca.	Carregue a bateria.
O LED da Célula está permanente de cor âmbar.	Ligou a WeatherLink.com mas a bateria está fraca.	Carregue a bateria.
O LED da Célula está vermelho intermitente.	A Gateway não consegue acessar à rede de células ou a WeatherLink.com.	Consulte o manual.
O LED da Célula está vermelho contínuo.	A Gateway não foi configurada no aplicativo EnviroMonitor.	Use o aplicativo EnviroMonitor para configurar a Gateway.