

# ENVIROMONITOR<sup>®</sup>



BLE



RADIO

**DAVIS**

Modelo 6810 EnviroMonitor Node

## LED RADIO

No RADIO LED	La radio está en el modo de baja potencia - cierre y abra la tapa.
Encendido fijo en VERDE	Conectado a un vínculo con la malla.
Parpadea en VERDE	Intenta conectarse a un vínculo con la malla.
Encendido fijo en ÁMBAR	Conectado a un vínculo con la malla y sus pilas están bajas.
Parpadea en ÁMBAR	Intenta conectarse a un vínculo con la malla y las baterías están bajas.
Encendido fijo en ROJO	No ha sido configurado- Configure usando la aplicación EnviroMonitor.

## LED BLE

No LED AZUL	BLE está en el modo de baja potencia - cierre y abra la tapa.
Parpadea en AZUL	Listo para conectarse - Conecte usando la aplicación EnviroMonitor.
Encendido fijo en AZUL	Conectado a la aplicación EnviroMonitor

El servicio de asistencia técnica: +1 (510) 732-7814 • [support@davisnet.com](mailto:support@davisnet.com)

FC CID: IR2DWW6810  
IC: 3788A-6810



Hecho en los EEUU con las piezas importadas y de los EEUU.  
PR18SPA

**PUERTO**  
**1**

**PUERTO**  
**2**

**PUERTO**  
**3**

**PUERTO**  
**4**

**ANT**